10214_TEC



2x0.3	Watt	=	0.6	Watt
5x0.3	Watt	=	1.5	Watt
2x10	Watt	=	20.0	Watt
2x20	Watt	=	40.0	Watt
1x20	Watt	=	20.0	Watt
2x20	Watt	=	40.0	Watt
2x1	Watt	=	2.0	Watt
1x1	Watt	=	1.0	Watt
1x2	Watt	=	2.0	Watt
1x20	Watt	=	20.0	Watt
Total:			**147.1 Watt**	





NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies en montagevoorschriften

Lees deze veiligheidsinstructies aandachtig door en volg de adviezen op.
Bewaar deze instructies voor eventueel later gebruik.

Veiligheid

- Dit is een algemene handleiding. Raadpleeg het productspecificatieblad voor een gedetailleerde beschrijving per product.
- Gebruik het juiste type lichtbron en zorg dat het maximale wattage niet wordt overschreden. Op het etiket van het armatuur is de juiste lichtbron aangegeven met een symbool en is de maximale wattage vermeld.
- Het totale wattage van de aangesloten producten mag de capaciteit van de transformator niet overschrijden, anders kan de transformator onherstelbaar beschadigen. De transformator mag niet worden opengemaakt.
- De transformator moet worden aangesloten op het vaste net (230Volt 50 Hz) en is geschikt voor gebruik buiten en binnen (IP44, spatwaterdicht).
- Als de vaste externe bekabeling (230 Volt 50 Hz) van de transformator is beschadigd, moet de transformator worden vernietigd.
- Het product mag niet worden gewijzigd c.q. omgebouwd omdat dat het product onveilig kan maken.
- Andere toepassingen dan waarvoor het product is ontworpen, kunnen leiden tot beschadiging en het risico van kortsluiting, brand of elektrische schok.
- De stekker van de transformator mag pas in het stopcontact worden gestoken wanneer de complete set is geïnstalleerd.
- Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht. Stuur een e-mailbericht aan info@techmar.nl.

Pictogrammen op het productspecificatieblad

Hieronder vindt u een toelichting op de in het productspecificatieblad vermelde pictogrammen. Niet alle pictogrammen zijn van toepassing op het door u aangeschafte product.

1. Dit product is geschikt voor de aanbouw aan normaal ontvlambare materialen. Attentie! Wanneer de markering ontbreekt, mag het product niet op normaal brandbaar materiaal worden geïnstalleerd! De temperatuurbestendigheid van het bevestigingsoppervlak moet dan minstens 90°C bedragen.
2. Gebruik dit product niet in ruimtes waar brandbare gassen, dampen of vloeistoffen opgeslagen kunnen zijn. Installeer het product op veilige afstand van licht ontvlambare materialen.
3. De afstand tot de oppervlakken die door het product worden belicht, moet minimaal 0,5 m bedragen.
4. Monteer dit product altijd zodanig dat het bereikbaar blijft voor service of onderhoud. Dit product mag nooit vast worden ingegoten of ingemetseld.
5. Dit product is geschikt voor gebruik buiten (IP44, spatwaterdicht).
6. Dit product is geschikt voor gebruik onder water tot een maximale diepte zoals vermeld op het productspecificatieblad (IP68, waterdicht). Dit geldt niet voor kabelverbindingen en transformatoren.
7. Dek het product nooit af.
8. PAS OP! De temperatuur van dit product (of delen van dit product) kan zo hoog oplopen dat bij aanraking brandwonden kunnen ontstaan.
9. Als het beschermglas is gebroken, moet dit worden vervangen voordat de het product weer wordt gebruikt!
10. Beschermingsklasse III: dit product mag alleen worden aangesloten op veiligheidslaagspanning tot maximaal 12 Volt.
11. Gebruik het juiste type lichtbron en zorg dat het maximale wattage niet wordt overschreden. Op het etiket van het armatuur is de juiste lichtbron aangegeven met een symbool en is de maximale wattage vermeld.
12. Raak de halogeen lichtbron niet met blote handen aan, om doorbranden te voorkomen.
13. Kijk nooit direct in de lichtstraal.
14. De transformator is voorzien van een (smeltglas)zekering.
15. Beschermingsklasse II: dit product is dubbel geïsoleerd en behoeft niet te worden aangesloten op een aardleiding.
16. De producten werken op een transformator. Vervang deze alleen door een identiek type met dezelfde specificaties.
17. Knip of snijd nooit in kabels. Dit kan leiden tot onherstelbare beschadigingen.
18. Dit product is bestand tegen een omgevingstemperatuur van: -20°C tot 50°C.
19. Afgedankte elektrische apparatuur mag niet in het huisvuil terechtkomen. Breng, indien mogelijk, deze apparaten naar een recyclingbedrijf. Voor informatie over recycling kunt u terecht bij een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of bij uw dealer.
20. Drie (3) jaar garantie (met uitzondering van de lichtbron).
21. Oplaadbare batterij(en) bijgevoegd.
22. Dit product werkt op zonne-energie
23. Geen elektriciteitsaansluiting nodig.
24. Dit product is overrijdbaar door voertuigen met rubber banden tot een maximaal gewicht dat is aangegeven in het productspecificatieblad.
25. Monteer/demonteer het product zoals beschreven in de tekst en aangegeven in de foto's.
26. Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht. Stuur een e-mailbericht aan info@techmar.nl.
27. Dit diameter van het gat dat u moet boren om het product te monteren, is aangegeven op het productspecificatieblad.
28. Aan het product is een aansluitkabel bevestigd. De lengte van de aansluitkabel is aangegeven op het productspecificatieblad.
29. Pas op! Schroeven niet te vast draaien. Breekbaar glas!
30. Dit product mag betreden of overreden worden door voetgangers en fietsers.
31. Dit product is geschikt om te gebruiken in combinatie met een afstandsbediening tussen stopcontact en transformator.
32. Dit product is geschikt om te gebruiken in combinatie met een halogeendimmer voor gewikkelde transformatoren tussen stopcontact en transformator. Dimmers voor elektronische transformatoren zijn ongeschikt!
33. Dit product is geschikt om te gebruiken in combinatie met een timer (zie het accessoire-overzicht voor informatie over onze multifunctionele 12 Volt timer).
34. Doorloop deze drie stappen zoals aangegeven in de voorbeeldtuin om uw lichtplan eenvoudig samen te stellen.

1. Plaats de producten op de gewenste plaats en leg de kabels zodanig dat deze ruimschoots op de transformator of kabels kunnen worden aangesloten.
2. Als producten zijn voorzien van een afvoergat voor water, dan moet dit gat naar beneden worden gericht.
3. Gebruik corrosievaste bevestigingsmaterialen (standaard bijgeleverd) als u de producten wilt vastschroeven.
4. Sluit de stekkers van de producten aan op de hoofdkabel (indien van toepassing).
5. Sluit de kabels van het product of de hoofdkabel aan op (één van) de stekkers van de transformator.
6. Bij de afdichtingen stevig aan.
7. Steek de stekker van de transformator in het stopcontact (230 Volt 50 Hz).

Ga als volgt te werk als de lampen niet branden nadat u de bovenstaande instructies hebt doorlopen:
1. Schakel de stroom uit.
2. Controleer of alle stekkers goed zijn aangesloten.
3. Controleer de lichtbron(en) en vervang deze indien nodig.
4. Controleer de transformator en de zekering
(indien van toepassing, en laat doormeten indien nodig).
5. Controleer of kabels beschadigd zijn.
6. Sluit de stroom weer aan.

Ga als volgt te werk om de lichtbron te plaatsen of verwisselen:
1. Schakel de stroombron uit.
2. Laat de lichtbron minstens 5 minuten afkoelen.
3. Vervang de lichtbron, en neem daarbij de volgende punten in acht:
- Raak de halogeen lichtbron niet met blote handen aan, om doorbranden te voorkomen.
- Vervang de lichtbron uitsluitend door een identiek exemplaar met dezelfde specificaties of de optioneel aangegeven lichtbron(nen). Zie daarvoor onze website vermeld op productspecificatieblad.
- Zorg bij (her)assemblage dat de onderdelen droog en schoon zijn.

4. Schakel nu pas de stroombron weer in.
Mocht u op problemen blijven stuiten, raadpleeg dan onze website vermeld op productspecificatieblad. Of stel uw vraag via: info@techmar.nl

ENGLISH

Safety and set-up instructions

Read the safety instructions through carefully and follow the advice.
Keep these instructions in case you need them later.

Safety

- This is a general guide. Consult the product specification sheet for a detailed description of each product.
- This product complies with all European requirements for electrical safety and electromagnetic compatibility. This product complies with the Low Voltage Directive.
- Use the correct type of light source and ensure that the maximum wattage is not exceeded. The correct light source is indicated on the (label of the) bracket by a symbol and is the maximum wattage shown.
- The total wattage for the connected products must not exceed the capacity of the transformer, or else the transformer may be damaged beyond repair. The transformer must not be opened.
- The transformer must be connected to the mains (230Volt 50 Hz) and is suitable for outdoor and indoor use (IP44, splash-water-proof).
- If the fixed external wiring (230 Volt 50 Hz) of the transformer has been damaged, the transformer must be destroyed.
- The product must not be changed or modified, as this may render it unsafe.
- Uses other than those for which the product was designed may result in damage and the risk of short-circuit, fire or electric shock.
- The plug of the transformer must not be plugged into the wall socket until the complete set has been installed.
- For questions about parts, service, any complaints or other matters, you can contact us at any time. E-mail us on info@techmar.nl.

Pictograms on the product specification sheet

The pictograms used on the product specification sheet are explained below. Not all pictograms apply to the product you have purchased.

1. This product is suitable for mounting on materials with a normal flammability rating. Important! If the marking is missing, the product may not be installed on material with a normal combustibility rating! In this case the temperature resistance of the fixing surface must be at least 90°C.
2. Do not use this product in areas where combustible gases, fumes or liquids may be stored. Install the product a safe distance away from highly flammable materials.
3. The distance away from the surfaces to be illuminated by the product must be a minimum of 0.5 m.
4. Always fit this product so that it can still be accessed for servicing or maintenance. This product must never be permanently embedded or bricked in.
5. This product is suitable for outdoor use (IP44, splash-water-proof).
6. This product is suitable for underwater use to a maximum depth as shown on the product specification sheet (IP68, watertight). This does not apply to cable connections and transformers.
7. Never cover the product.
8. CAUTION! The temperature of this product (or parts of it) may be so high that touching it may cause burns.
9. If the protective glass is broken, it must be replaced before the product is used again!
10. Protection class III: this product may only be connected to safety extra-low voltage up to a maximum of 12 Volts.
11. Use the correct type of light source and ensure that the maximum wattage is not exceeded. The correct light source is indicated on the (label of the) bracket by a symbol and is the maximum wattage shown.
12. Do not touch the halogen light source with bare hands, to prevent burns.
13. Never look directly into the light beam.
14. The transformer is fitted with an (enamel) fuse.
15. Protection class II: this product is double-insulated and need not be connected to an earth wire.
16. The products work on a transformer. Replace this only by an identical type with the same specifications.
17. Never trim or cut cables. This may result in irreparable damage.
18. This product is suitable for outside temperatures of: -20°C till 50°C.
19. Discarded electrical equipment must not be put in the household waste. If possible, take it to a recycling company. For details of recycling, contact a municipal waste processing company or your dealer.
20. Three (3) year warranty (except for the light source).
21. Rechargeable battery/batteries included.
22. This product works on solar power.
23. No electrical connection necessary.
24. This product can be traversed by vehicles with rubber tyres up to a maximum weight as shown in the product specification sheet.
25. Fix/dismount the product as described in the text and as shown in the photographs.
26. For questions about parts, service, any complaints or other matters, you can contact us at any time. E-mail us on info@techmar.nl.
27. The diameter of the hole you should drill to fit the product is shown on the product specification sheet.
28. A connection cable is attached to the product. The length of the connection cable is shown on the production specification sheet.
29. Caution! Do not tighten the screws too much. Fragile glass!
30. This product can be traversed by pedestrians and pedal bicycles.
31. This product is suitable for use in combination with a remote control between wall socket and transformer.
32. This product is suitable for use in combination with a halogen dimmer for wound transformers between wall socket and transformer. Dimmers for electronic transformers are unsuitable!
33. This product is suitable for use in combination with a timer (see the accessories overview for details of our multifunctional 12 Volt timer).
34. Go through these three steps as indicated in the specimen garden as a simple way of drawing up your lighting plan.

1. Install the products in the desired position and lay the cables so that they can be comfortably connected to the transformer or cables.
2. If products are provided with a drain hole for water, this hole must be pointing downwards.
3. Use non-corrosive fixing materials (supplied as standard) if you want to bolt the products down.
4. Connect the plugs of the products to the main cable (if applicable).
5. Connect the cables of the product or the main cable to (one of) the plugs of the transformer.
6. Tighten the sealing rings firmly.
7. Plug the plug of the transformer into the wall socket (230 Volt 50 Hz).

Proceed as follows if the lamps do not light after you have followed the above instructions:
1. Turn the power off.
2. Check whether all plugs have been connected properly.
3. Check the light source(s) and replace them if necessary.
4. Check the transformer and the fuse (if applicable, and have them circuit-tested if necessary).
5. Check whether cables have been damaged.
6. Turn the power back on.

Proceed as follows in order to install or change the light source:
1. Turn the power source off.
2. Let the light source cool down for at least 5 minutes.
3. Replace the light source, bearing the following points in mind:
- Do not touch the halogen light source with bare hands, to prevent burns.
- Only replace the light source by an identical model with the same specifications or the optionally indicated light source(s). For this, see our website shown on the product specification sheet.
- When (re)assembling, ensure that the parts are dry and clean.

4. Only now should you turn the power source back on.
If you still have any problems, consult our website shown on the product specification sheet. Or send your question via: info@techmar.nl

DEUTSCH

Sicherheits- und Montageanleitung

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheit

- Dies ist eine allgemeine Anleitung. Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Produkte finden Sie im Datenblatt.
- Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild angegebenen Leuchtmittel und achten Sie darauf, dass die maximale Wattleistung nicht überschritten wird.
- Die Gesamtanschlussleistung der angeschlossenen Produkte darf die Abgabeleistung des Transformators nicht überschreiten; andernfalls kann es zu einer irreparablen Beschädigung des Transformators kommen. Der Transformator darf nicht geöffnet werden.
- Der Transformator muss mit dem Stromnetz (230 V, 50 Hz) verbunden werden; er ist für die Innen- und Außenanwendung geeignet (IP44, spritzwassergeschützt).
- Wenn die feste externe Verkabelung beschädigt ist, muss das Produkt vernichtet werden.
- Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden, da dies zu Beeinträchtigungen der Sicherheit führen kann.
- Jede Verwendung des Produkts, die nicht dem ursprünglichen Verwendungszweck entspricht, kann zu Schäden, Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen führen.
- Der Stecker des Transformators darf erst in die Netzsteckdose gesteckt werden, wenn der gesamte Gerätesatz vollständig installiert ist.
- Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. E-Mail: info@techmar.nl

Piktogramme im Datenblatt

Nachfolgend werden die in dem Datenblatt verwendeten Piktogramme erläutert. Nicht alle Piktogramme sind für das von Ihnen gekaufte Produkt relevant.

1. Dieses Produkt kann direkt auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden. Wichtig! Wenn die Markierung fehlt, darf das Produkt nicht direkt auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden!
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten auftreten oder gelagert werden können. Installieren Sie das Produkt in sicherem Abstand zu hochentflammbaren Materialien.
3. Der Abstand zwischen dem Produkt und den davon beleuchteten Flächen muss mindestens 0,5 m betragen.
4. Bringen Sie dieses Produkt stets so an, dass es zu Bedienungs- und Wartungszwecken zugänglich bleibt. Dieses Produkt darf niemals permanent fest eingebaut oder eingemauert werden.
5. Dieses Produkt ist zur Außenanwendung geeignet (IP44, spritzwassergeschützt).
6. Dieses Produkt kann bis zu der im Datenblatt angegebenen Tiefe unter Wasser verwendet werden (IP68, wasserdicht). Dies gilt nicht für Steckverbinder und Transformatoren.
7. Das Produkt nicht abgedeckt betreiben.
8. VORSICHT! Die Temperatur dieses Produkts (oder einiger seiner Teile) kann im Betrieb so hoch sein, dass Sie sich bei Berührung verbrennen können.
9. Wenn das Schutzglas zerbrochen ist, muss es ersetzt werden, bevor das Produkt wieder in Betrieb genommen werden kann!
10. Schutzklasse III: Dieses Produkt darf nur mit Schutz-Kleinspannung verbunden werden. Die max. zulässige Versorgungsspannung ist auf dem Typenschild angegeben.
11. Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild angegebenen Leuchtmittel und achten Sie darauf, dass die maximale angegebene Lampenleistung nicht überschritten wird.
12. Berühren Sie zur Vermeidung von Verbrennungen das Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen.
13. Sehen Sie niemals direkt in den Lichtstrahl.
14. Der Transformator ist mit einer Überlast-Sicherung versehen.
15. Schutzklasse II: Dieses Produkt ist doppelt isoliert und ist nicht mit einem Schutzleiteranschluss zu verbinden.
16. Die Produkte arbeiten mit einem Transformator. Tauschen Sie diesen nur gegen ein Gerät des gleichen Typs mit den gleichen technischen Daten aus.
17. Kürzen Sie niemals die Kabel. Dies kann zu irreparablen Schäden führen.
18. Geeignet für Umgebungstemperatur ca.: -20°C bis 50°C.
19. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.
20. Drei (3) Jahre Garantie (mit Ausnahme der Lichtquelle).
21. Wiederaufladbare Batterie(n) im Lieferumfang enthalten.
22. Dieses Produkt arbeitet mit Solarenergie.
23. Kein elektrischer Anschluss erforderlich.
24. Dieses Produkt kann von Fahrzeugen mit Gummireifen bis zum im Datenblatt angegebenen Maximalgewicht überfahren werden.
25. Montieren/demontieren Sie das Produkt wie im Text beschrieben und auf den Fotos gezeigt.
26. Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. E-Mail: info@techmar.nl
27. Der Durchmesser des zu bohrenden Lochs ist im Datenblatt angegeben.
28. Dem Produkt ist ein Verbindungskabel beigefügt. Die Länge des Verbindungskabels ist im Datenblatt angegeben.
29. Achtung! Schraubaugen nicht zu fest anziehen. Zerbrechliches Glas!
30. Kann von Fußgängern und Radfahrern überquert werden.
31. Dieses Produkt kann mit einer Fernbedienung zwischen Netzsteckdose und Transformator verwendet werden.
32. Dieses Produkt kann mit einem Halogendimmer für Spulentransformatoren zwischen Netzsteckdose und Transformator verwendet werden. Dimmer für elektronische Transformatoren sind nicht geeignet!
33. Dieses Produkt kann mit einem Timer verwendet werden (vgl. die Zubehörübersicht für Angaben zu unserem multifunktionalen 12 V-Timer).
34. Befolgen Sie diese drei Schritte, wie in dem Beispielgarten gezeigt, als einfache Möglichkeit zur Erstellung Ihres Beleuchtungsplans.

1. Installieren Sie das Produkt in der gewünschten Position und verlegen Sie die Kabel so, dass sie einfach mit dem Transformator oder seinen Kabeln verbunden werden können.
2. Wenn Produkte über eine Wasserabluföffnung verfügen, muss diese nach unten zeigen.
3. Wenn Sie die Produkte fest im Boden verankern möchten, verwenden Sie dazu Befestigungsmaterial aus nicht-rostenden Materialien (als Standard mitgeliefert).
4. Verbinden Sie die Kabel des Produkts oder das Netzkabel mit dem/einem der Stecker des Transformators.
5. Sorgen Sie dafür, dass die Dichtungsringe fest sitzen.
6. Stecken Sie den Stecker des Transformators in die Netzsteckdose (230 V, 50 Hz).

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Lampen nicht leuchten, nachdem Sie die oben stehenden Anweisungen befolgt haben:
1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Überprüfen Sie, ob alle Stecker korrekt angeschlossen sind.
3. Überprüfen Sie die Leuchtmittel und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
4. Überprüfen Sie den Transformator und die Sicherung (falls anwendbar, lassen Sie sie gegebenenfalls auf Kurzschlüsse überprüfen).
5. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen.
6. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Gehen Sie zur Installation oder zum Austausch der Lichtquelle wie folgt vor:
1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Lassen Sie die Lichtquelle mindestens 5 Minuten lang abkühlen.
3. Tauschen Sie die Lichtquelle aus; beachten Sie dabei die folgenden Punkte:
- Berühren Sie zur Vermeidung von Verbrennungen die Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen.
- Ersetzen Sie die Lichtquelle durch ein identisches Modell mit den gleichen technischen Daten oder eine als optional angegebene Lichtquelle. Konsultieren Sie hierzu unsere Website oder das Datenblatt des Produkts.
- Achten Sie beim (Wieder-) Zusammenbau darauf, dass die Teile trocken und sauber sind.

4. Erst jetzt darf die Stromversorgung wieder einschalten.
Wenn das Produkt immer noch nicht einwandrei funktioniert konsultieren Sie unsere Website oder das Datenblatt des Produkts, oder übermitteln Sie uns Ihre Fragen an: info@techmar.nl

FRANÇAIS

Consignes de sécurité et d'installation

Lisez attentivement les consignes de sécurité et suivez les recommandations.
Conservez ces consignes en cas de besoin ultérieur.

Sécurité

- Ce guide présente les caractéristiques générales des produits. Pour obtenir une description détaillée de chaque produit, consultez sa fiche technique.
- Utilisez une source lumineuse adaptée et veillez à ne pas dépasser la puissance maximale. La source lumineuse à utiliser est indiquée par un symbole sur l'étiquette apposée sur le support ; elle correspond à la puissance maximale.
- La puissance totale en watts des produits raccordés ne doit pas dépasser la capacité du transformateur ; ce dernier pourrait subir des dégâts irréparables. Ne pas ouvrir le transformateur.
- Le transformateur doit être raccordé au secteur (230 Volts 50 Hz) ; il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (IP44, résistance aux projections).
- Si le câblage externe fixe (230 Volts 50 Hz) du transformateur est endommagé, ce dernier doit être détruit.
- Pour garantir la sécurité du produit, il ne doit être ni changé ni modifié.
- Les utilisations autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu peuvent provoquer des dégâts et entraîner des risques de court-circuit, d'incendie ou d'électrocution.
- Ne pas brancher la prise du transformateur à la prise murale tant que l'appareil n'a pas été intégralement installé.
- Pour tout renseignement concernant les pièces de rechange et les réparations ou pour les éventuelles plaintes et autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: info@techmar.nl.

Pictogrammes figurant sur la fiche technique du produit

Les pictogrammes figurant sur la fiche technique du produit sont expliqués ci-dessous. Ils ne s'appliquent pas tous au produit que vous avez acheté.

1. Ce produit peut être monté sur des matériaux présentant un degré d'inflammabilité normal. Important ! Si cette indication ne figure pas sur le produit, celui-ci ne peut pas être installé sur des matériaux présentant un degré d'inflammabilité normal ! Dans ce cas, la surface de fixation doit résister à des températures de 90°C, au moins.
2. N'utilisez pas ce produit dans des lieux de stockage de gaz inflammables, de sources d'émanations ou de liquides. Installez ce produit à distance de sécurité des matériaux très inflammables.
3. La distance entre le produit et les surfaces à éclairer doit être d'au moins 0,5 m.
4. Installez ce produit de telle sorte qu'il soit accessible pour la réparation ou l'entretien. Ce produit ne doit jamais être encastré ou imbriqué de façon permanente.
5. Ce produit est adapté aux utilisations en extérieur (IP44, résistance aux projections).
6. Ce produit peut être utilisé sous l'eau à la profondeur maximale indiquée dans la fiche technique du produit (IP 68, étanchéité). Ceci ne s'applique pas aux raccordements des câbles ni aux transformateurs.
7. Ne jamais couvrir le produit.
8. ATTENTION ! Ce produit (ou ses éléments) peut atteindre une température élevée et provoquer des brûlures.
9. Si le verre protecteur se brise, il convient de le remplacer avant de réutiliser le produit !
10. Classe de protection III : ce produit ne peut être raccordé qu'à une très faible tension de sécurité d'une puissance maximale de 12 volts.
11. Utilisez une source lumineuse adaptée et veillez à ne pas dépasser la puissance maximale. La source lumineuse à utiliser est indiquée par un symbole sur l'étiquette apposée sur le support ; elle correspond à la puissance maximale.
12. Pour éviter les brûlures, ne pas toucher la source de lumière halogène à mains nues.
13. Ne jamais regarder directement le faisceau lumineux.
14. Le transformateur est équipé d'un fusible (en émail).
15. Classe de protection II : ce produit est doublement isolé et ne doit pas être nécessairement raccordé à une prise de terre.
16. Les produits fonctionnent avec un transformateur. Ce dernier ne doit être remplacé que par un équipement dont le type et les caractéristiques sont identiques.
17. Ne jamais entailler ou couper les câbles. Cela peut provoquer des dégâts irréparables.
18. Ce produit est adapté à une température extérieure de : -20°C à 50°C.
19. Ne pas jeter les équipements électriques usagés dans la poubelle domestique. Si possible, remettez-les à une entreprise de recyclage. Pour tout détail concernant le recyclage, contactez un organisme municipal de traitement des déchets ou votre revendeur.
20. Garantie trois (3) ans (source lumineuse exclue).
21. Batterie/piles rechargeable(s) comprise(s).
22. Ce produit fonctionne à l'énergie solaire.
23. Aucun raccordement électrique nécessaire.
24. Les véhicules équipés de pneus en caoutchouc et dont le poids maximum ne dépasse pas celui indiqué dans la fiche technique peuvent rouler sur ce produit.
25. Fixez/démontez le produit comme indiqué dans le texte et représenté sur les photos.
26. Pour tout renseignement concernant les pièces de rechange et les réparations ou pour les éventuelles plaintes et autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : info@techmar.nl.
27. Le diamètre du trou à percer pour fixer le produit est indiqué sur la fiche technique.
28. Le produit est équipé d'un câble de raccordement dont la longueur est indiquée sur la fiche technique.
29. Attention ! Ne serrez pas la vis trop fort. Le verre risque de se casser.
30. Ce produit peut être traversé par des piétons et des cyclistes.
31. Ce produit peut être utilisé avec un boîtier de commande à distance placé entre le support mural et le transformateur.
32. Ce produit peut être utilisé avec un variateur halogène pour transformateurs à enroulement, situé entre le support mural et le transformateur. Les variateurs pour transformateurs électroniques ne conviennent pas !
33. Ce produit peut être utilisé avec un programmateur (reportez-vous à la présentation des accessoires pour tout détail sur le programmateur 12 volts multifonctions).
34. Suivez les trois étapes indiquées dans le spécimen pour dessiner votre plan d'éclairage en toute simplicité.

1. Installez les produits dans la position désirée et positionnez les câbles de telle sorte qu'ils puissent être raccordés confortablement au transformateur ou aux câbles.
2. Si les produits sont équipés d'un orifice d'évacuation de l'eau, orientez celui-ci vers le bas.
3. Utilisez des équipements de fixation non corrosifs (fournis en standard) si vous souhaitez visser les produits.
4. Raccordez les prises des produits au câble principal (le cas échéant).
5. Raccordez les câbles du produit ou le câble principal aux/à l'une des prises du transformateur.
6. Serrez fermement les bagues d'étanchéité.
7. Raccordez la prise du transformateur à la prise murale (230 Volts 50 Hz).

Procédez comme suit si les lampes ne s'allument pas après avoir suivi les instructions ci-dessus :
1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Vérifiez que toutes les prises sont correctement raccordées.
3. Vérifiez les sources lumineuses et remplacez-les si nécessaire.
4. Vérifiez le transformateur et le fusible (le cas échéant, et testez le circuit, si nécessaire).
5. Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés.
6. Rétablissez le courant.

Suivez les instructions suivantes pour installer ou modifier la source lumineuse :
1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Laissez la source lumineuse refroidir pendant au moins 5 minutes.
3. Remplacez la source lumineuse en gardant les points suivants à l'esprit :
- Pour éviter les brûlures, ne pas toucher la source de lumière halogène à mains nues.
- Remplacer la source lumineuse par un modèle identique présentant les mêmes caractéristiques ou par une source stipulée comme étant une alternative possible. Pour cela, consultez notre site Web, dont vous trouverez l'adresse sur la fiche technique du produit.
- Lors du (re)montage, vérifiez que les éléments sont secs et propres.

4. Maintenant seulement, rétablissez le courant.
Si les problèmes persistent, consultez notre site Web, dont vous trouverez l'adresse sur la fiche technique du produit. Ou posez votre question via : info@techmar.nl

SVENSKA

Säkerhets- och monteringsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noga och följ de råd som ges där.
Spara instruktionerna ifall du behöver dem vid ett senare tillfälle.

Säkerhet

- Detta är en allmän vägledning. Läs i produktspecifikationsarket för att få en detaljerad beskrivning av varje produkt.
- Använd rätt sorts ljuskälla och se till att högsta tillåtna wattal inte överskrids. Korrekt ljuskälla anges på (etiketten på) konsollen med en symbol. Högsta tillåtna wattal visas.
- Den totala wattförbrukningen för de anslutna produkterna får inte överskrida transformatorns kapacitet, eftersom transformatorn kan orsakas irreparabel skada. Transformatorn får inte öppnas.
- Transformatorn måste anslutas till huvudledningen (230 volt 50 Hz) och är lämpad för utomhusbruk och inomhusbruk (IP44, stänksäker).
- Om transformatorns fasta yttre ledningsdragning (230 Volt 50 Hz) har skadats måste transformatorn kasseras.
- Produkten får inte ändras eller modifieras, eftersom det kan göra den farlig.
- Andra användningar än de som produkten utformats för kan leda till skada och risk för kortslutning, brand eller elstötar.
- Transformatorns kontakt får inte anslutas till vägguttaget innan hela setet har installerats.
- För frågor om reservdelar, service, klagomål eller andra ärenden är du välkommen att kontakta oss när som helst. Skicka e-post till oss på info@techmar.nl.

Symboler på produktspecifikationsarket

De symboler som används på produktspecifikationsarket förklaras nedan. Inte alla symboler gäller för den produkt du har köpt.

1. Denna produkt är lämplig för montering på material med normal brännbarhetsklass. Observera! Om märkningen saknas får produkten inte installeras på material med normal brännbarhetsklass! I detta fall måste fästytan kunna motstå temperaturer på minst 90 °C.
2. Använd inte denna produkt i områden där lättantändliga gaser, ångor eller vätskor förvaras. Installera produkten på ett säkert avstånd från lättantändliga material.
3. Avståndet från den yta som ska lysas upp av produkten ska vara minst 0,5 meter.
4. Montera alltid denna produkt så att den är lättåtkomlig för service eller underhåll. Produkten får aldrig byggas in permanent eller muras in.
5. Produkten är lämpad för utomhusbruk (IP44, stänksäker).
6. Denna produkt är lämpad för undervattensanvändning till det högsta djup som finns angivet på produktspecifikationsarket (IP68, vattentät). Detta gäller inte kabelanslutningar och transformatorer.
7. Täck aldrig över produkten.
8. VARNING! Produkten (eller delar av den) kan få en så hög temperatur att den kan ge brännskador vid beröring.
9. Om skyddsglaset är trasigt måste det ersättas innan produkten används igen!
10. Skyddsklass III: denna produkt får endast anslutas till säker klenspänning (SELV) på upp till maximalt 12 volt.
11. Använd rätt sorts ljuskälla och se till att högsta tillåtna wattal inte överskrids. Korrekt ljuskälla anges på (etiketten på) konsollen med en symbol. Högsta tillåtna wattal visas.
12. För att undvika brännskador, rör inte vid halogenljuskällan med bara händer.
13. Titta aldrig rakt in i ljusstrålen.
14. Transformatorn är utrustad med en (keramisk) säkring.
15. Skyddsklass II: denna produkt är dubbelt isolerad och behöver inte anslutas till en jordledare.
16. Produkterna används med transformator. Ersätt denna endast med en identisk typ med samma specifikationer.
17. Kablar får aldrig kortas eller justeras. Det kan leda till irreparabel skada.
18. Den här produkten lämpar sig för temperaturer mellan: - 20°C och + 50°C.
19. Kasserad elektronisk utrustning får inte slängas i hushållsavfallet. Om möjligt ska de lämnas till återvinning. För information om återvinning kontaktar du kommunens avfallshantering eller återförsäljaren.
20. Tre (3) års garanti (gäller ej ljuskällan).
21. Ett eller flera uppladdningsbara batterier ingår.
22. Denna produkt drivs med solceller.
23. Ingen elektrisk anslutning krävs.
24. Denna produkt kan köras över av fordon med gummidäck upp till en högsta vikt som anges i produktspecifikationsarket.
25. Fäst/montera ned produkten enligt beskrivningen i texten och så som visas på bilderna.
26. För frågor om reservdelar, service, klagomål eller andra ärenden är du välkommen att kontakta oss när som helst. Skicka e-post till oss på info@techmar.nl.
27. Uppgift om diametern på det hål du ska borra för att montera produkten finns på produktspecifikationsarket.
28. Det sitter en anslutningskabel på produkten. Anslutningskabelns längd visas på produktspecifikationsarket.
29. Varning! Dra inte fast skruvarna för hårt. Glaset kan gå sönder!
30. Den här produkten kan passeras av fotgängare och cyklister.
31. Denna produkt är lämplig för användning tillsammans med en fjärrkontroll mellan vägguttag och transformator.
32. Denna produkt är lämplig för användning tillsammans med en halogendimmer för konventionella transformatorer mellan vägguttag och transformator. Dimrar för elektroniska transformatorer är olämpliga!
33. Denna produkt är lämpad för användning i kombination med en timer (se översikten över tillbehör för information om vår multifunktionstimer på 12 volt).
34. Gå genom dessa tre steg enligt angivelsen i modellträdgården som ett enkelt sätt att skissa upp din belysningsplan.

1. Installera produkterna i önskad position och dra kablarna så att de på bekvämt sätt kan anslutas till transformator eller kablar.
2. Om produkterna är försedda med avloppshål för vatten måste detta hål vara riktat nedåt.
3. Använd icke rostande fästmaterial (levereras som standard) om du vill fästa produkterna.
4. Anslut produkternas kontakter till huvudkabeln (om tillämpligt).
5. Anslut produktens kablar eller huvudkabeln till (en av) transformatorns kontakter.
6. Dra åt tätningsringarna stadigt.
7. Anslut transformatorns kontakt till vägguttaget (230 volt 50 Hz).

Om lamporna inte lyser trots att du följt instruktionerna ovan, gör så här:
1. Stäng av strömmen.
2. Kontrollera att proppar har anslutits korrekt.
3. Kontrollera ljuskällorna och byt ut dem om så krävs.
4. Kontrollera transformatorn och säkringen (om tillämpligt, och testa dem i strömkrets om så krävs).
5. Kontrollera om kablar har skadats.
6. Sätt på strömmen igen.

G

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ (WATT) . Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ, ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
- Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥ(WATT) ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ(WATT) ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΑΛΛΙΩΣ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ.
- Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (230V/ΟΣΤ 50 HZ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (IP44, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ). ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (230 VOLT 50 HZ) ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, ΤΟΤΕ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.
- ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΑΙΡΕΘΕΤΕΙ ΔΙΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ.
- ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
- Ο ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΤΗΣ (ΦΙΣ) ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ (ΠΡΙΖΑ) ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΣΕΡΒΙΣ — ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. E-MAIL: INFO@TECHMAR.NL.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΪΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΪΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ.

1. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΥΘΕΩΤΗΤΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΑΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΙΠΕΙ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90°C.
2. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΕΣ Η ΥΓΡΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ.
3. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,5 Μ.
4. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΝΣΦΑΤΙΟΘΕΙ ΜΟΝΙΜΑ Η ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ.
5. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (IP44, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ).
6. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΑΓΡΑΦΩΝ (IP68, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΥ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΥΘΙΣΤΕΙ ΣΕ ΝΕΡΟ. ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΕΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ). ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΔΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ.
7. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Η ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΤΕΣΤΕ.
9. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΕΧΕΙ ΣΠΑΣΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 12 VOLTS.
11. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ (WATT) . Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ, ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
12. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ.
13. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΣΜΗ.
14. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΜΑΛΤΟΥ).
15. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ III: ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΚΑΜΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗ.
16. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
17. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΥΣΤΕΙΕ Η ΚΟΨΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΖΗΜΙΑ.
18. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -20°C ΕΩΣ 50°C.
19. Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΑΝΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ.
20. ΤΡΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ).
21. Β ΚΟΜΠΛΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΟΣ.
22. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
23. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.
24. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.
25. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ, ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
26. ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ, ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. E-MAIL: INFO@TECHMAR.NL.
27. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΥΠΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
28. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
29. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗ ΣΑΤΙΡΙΖΕΤΕ ΒΙΔΕΣ ΣΤΙΛΟΥΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ.
30. ΕΤΟΤΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.
31. ΔΑΝΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
32. ΔΑΝΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΡΕΟΣΤΑΤΗ-ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ.
33. ΔΑΝΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑΙΜΕΡΟΜ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
34. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 VOLT ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΑΣ).
35. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΗΠΟΥ, ΩΣ ΕΝΑΝ ΑΤΥΧΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΑΣ.

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Η ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΤΗ ΑΠΟΣΤΑΤΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΥΤΗ Η ΤΡΥΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.
2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΗ ΔΙΑΒΡΟΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
3. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ).
4. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΟ ΒΥΣΜΑ (Η ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ.
5. ΣΦΙΞΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
6. ΠΡΟΧΩΡΗ ΣΑΤΗΝΗΤΗ ΥΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΑ.
7. ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ (230 VOLT 50HZ).

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ.

1. ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
2. ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΩΣΤΑ.
3. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
4. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΤ (ΕΑΝ ΕΧΕΙ) ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ).
5. ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑ